

海賊船現わる!! 十字砲火から城を守れ!!

スリルあふれる砲撃戦

ニュー・タイプのTVゲーム

FORTRESS

セガ・フォートレス



SEGA



FORTRESS

(遊び方)

- コインを投入してゲームの開始です。海賊船から要塞めがけて砲撃が開始されますので、3つの砲撃ボタンをうまく操作して、敵の弾丸を撃ち落として下さい。
- 要塞の大炮は3門あり、3方向に砲門が向いています。そして、海賊船の砲弾に1発命中させるごとに、スコアは10点加算されます。門の大炮の下には、それぞれの砲が撃ち落とした弾の回数が表示されます。また、スコアによって、海賊船から撃ち込まれる砲弾の数が次のように変わります。

80点〜199点 2発
200点〜299点 3発
300点〜399点 4発
400点〜599点 5発

- 海賊船の砲弾が要塞に命中すると、轟音と共に、城壁が揺れていきます。そして、敵の弾丸が8発命中すると城が崩れ落ち、城旗が倒れて新しい要塞が現われます。(このとき城旗はありません)
- ゲームは、TIME表示数が0になっても城旗が立っていると続けられます。(画面にOVER TIMEの文字が点滅します)
- TV画面の右下に前回までのゲームの、ハイ・スコアが表示されています。



(仕様)

サイズ: 幅63cm/奥行100cm/高170cm
電気関係: 100V/120W/50・60Hz
画 面: 20インチ白黒ブラウン管
コイン・シュート: 100円
型 号: 88110

セガ全国販売所

青	011-2641 1110	25	03-5023 1260	3403	35	03-2738 121	2807	
京	03-64 1913	3052	36	03-2492 810	5290	36	03-2702 0311	9023
仙	011-2488 3011	4712	37	03-3388 1310	3411	37	03-2802 0411	1202
横	011-2722 121	6520	38	03-3488 1225	3804	38	03-2034 0211	0636
新	011-2414 125	4436	39	03-3475 1552	2577	39	03-2032 0311	7946
金	011-2488 1948	1132	40	03-3482 175	4051	40	03-2035 0301	4934
富	011-2472 1591	5036	41	03-3500 1825	5812	41	03-2036 0471	1874
石	011-2468 1281	7432	42	03-3502 1810	5812	42	03-2037 0371	6718
福	011-2430 1471	8125	43	03-3504 1861	1311	43	03-2038 0301	1274
山	011-2488 1611	4712	44	03-3524 1711	0550	44	03-2039 0441	0034
長	011-2477 1211	6836	45	03-3522 0425	8140	45	03-2040 0301	6730
岐	011-2488 1801	1134	46	03-3524 1711	0550	46	03-2041 0301	1303
静	011-2472 1211	6837	47	03-3524 1711	0550	47	03-2042 0301	6038
愛	011-2472 1211	6837	48	03-3524 1711	0550	48	03-2043 0301	6038

SEGA

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 東京都大田区東田 1-2-12 電話: 03(374) 3174 (大代表)
関西支店 大阪府豊中市豊能町 2-5-2 電話: 06(324) 5331 (代 表)
横浜支店 横浜市中区山下町 2-5-15 電話: 045(222) 4715 (代 表)